Odgrom

UWAGI VBP900:
1. Przed nasadami zastosować skrzynki rozprężne SBV.500. lub tłumiki półelastyczne SAS.1200 w zależności od średnicy pionu wentylacyjnego lub w wykonaniu własnym z zachowaniem wytycznych producenta nasad;
2. Oznaczone na rysunku dachu piony podłączyć do jednej skrzynki rozprężnej przed nasadą VBP.900;
3. Piony podłączane do jednej skrzynki rozprężnej wyregulować hydraulicznie do uzyskania projektowych wartości przepływów powietrza;
4. Zabrania się łączenia pionów usuwających powietrze z pomieszczeń o różnym przeznaczeniu sanitarnym;
5. Domiar skrzynek rozprężnych pod nasady VBP.900 wykonać na budowie zachowując wymagania producenta nasad AERECO;
6. Przejście przez czapę komina i podłączenie nasady VBP.900 do skrzynki rozprężnej wykonać przy użyciu króćca KPV.1.200;
7. W razie konieczności wykonać odsadzki wywiewek kanalizacji lub pionów wentylacyjnych przed skrzynkami tłumiącymi;
4. Nasady VBP.900 podłączyć do zasilaczy HX-VBP zlokalizowanych w szafkach sterowniczych ACC.V na ostatniej kondygnacji przewodem YDY 3x1,5;

UWAGI CAT:
1. W szachtach instalacyjnych na pionach wentylacji wyciągowej z pomieszczeń mieszkalnych zastosować tłumiki akustyczne półelastyczne SAS.1200 firmy Aereco o długości 1200mm i średnicy odpowiadającej średnicy danego pionu;
2. Tłumiki montować w zabudowanym szachcie za odejściem na trójniku do ostatniej kratki BXC;
3. Tłumik SAS należy podłączyć króćcem do podstawy tłumiącej SBC.500;
4. Należy uszczelnić miejsce styku wentylatora z kołnierzem podstawy;
5. Na tłumikach półelastycznych SAS można wykonać odsadzki kanału od pionu aby wkomponować instalację wentylacji wywiewnej do innych instalacji – odsadzki wykonywać zgodnie z DTR producenta tłumików;

UWAGI
1. Inwestycję nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem. Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta. Projekt Wykonawczy PW należy uzgodnić z Projektantem
4. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie konieczności - odpowiednie aprobaty.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją
6. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi projektami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.
7. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w porozumieniu z Projektantem.
8. Połączenia instalacyjne i podłączenia do mediów należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów branżowych.
9. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodów i ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.
10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.
11. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta).

Król Szydłowski architekci

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			DATA	11.2017	
ZADANIE	Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z usługami w parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	69/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. arch. Agnieszka Nowicka	-	-			
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. arch. Marta Szydłowska	-	-			
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Zimoch	190/77/Wwm	inst. elektryczne		IE	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Pater	131/06/DOŚ	inst. elektryczne			
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut dachu - bud. 1				Skala: 1:100	Nr rys.: A14